

Erledigt

Mein Bootstick geht nicht mehr?

Beitrag von „al6042“ vom 30. September 2018, 09:54

Viele Festplatten hast du denn im System?

Ich lese hier zwei Stück...

Die OCZ-AGILITY3, die noch im MBR-Modus läuft, und eine namens "VendorCoProductCode" die im erforderlichen GUID-Modus läuft...

Was ist das für eine Platte und warum wird diese nicht sauber angezeigt?

An diesem Bild kann ich auch erkennen, dass du im BIOS, im Menü "BIOS", unter "Windows 8/10 Features" noch einmal zu "Windows 8/10" oder "Windows 8/10 WHQL" umstellen musst, um den daraufhin erscheinenden neuen Punkt "CSM Support" auf "disabled" stellen zu können.