

Erledigt

Core i7 8700k - Warum werden 4,3GHz angezeigt?

Beitrag von „apfelnico“ vom 22. Oktober 2018, 11:34

Schau dir das Clover-Boot-Log an. Und wenn du magst, kannst du in Clovers config.plist beim Prozi auch deine Wunschrate einstellen.