

## **Erledigt** Z390 Aorus Master

**Beitrag von „al6042“ vom 12. Januar 2019, 22:23**

Achte bitte auch auf deine Einstellungen im BIOS:

- BIOS → Fast Boot : **Disabled**
- BIOS → Windows 8/10 Features : **Disabled**
- BIOS → CSM Support : **Disabled**
- BIOS → Storage Boot Option Control : **UEFI**
- Peripherals → Initial Display Output : **IGFX**
- Peripherals → Trusted Computing → Security Device Support : **Disable**
- Peripherals → Network Stack Configuration → Network Stack : **Disabled**
- Peripherals → USB Configuration → Legacy USB Support : **Auto**
- Peripherals → USB Configuration → XHCI Hand-off : **Enabled**
- Chipset → Vt-d : **Disabled**
- Chipset → Internal Graphics : **Enabled**
- Chipset → [DVMT](#) Pre-Allocated : **128M**
- Chipset → [DVMT](#) Total Gfx Mem : **MAX**
- Chipset → Wake on LAN Enable : **Disabled**