

Erledigt

iStat Menus / HW-Monitor Anzeige der Lüfterdrehzahl

Beitrag von „griven“ vom 2. März 2019, 14:12

Das mag von Board zu Board und von Prozessor zu Prozessor und zum Teil sogar von Bios Version zu Bios Version unterschiedlich sein. Da im Fall von [sunraid](#) gar keine Lüfter angezeigt werden liegt der Schluss nahe das der verwendete SuperIO Baustein nicht vom LPC Plugin das FakeSMC mitliefert ausgelesen werden kann in dem Fall wäre halt der Test mit VirtualSMC eine Alternative.