

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „BluesDude“ vom 5. September 2019, 01:25

[Zitat von DSM2](#)

Bei Auto einfach eine Zahl eingeben und mit Enter bestätigen.

Naja das ist ja das Problem: ich kann nichts anderes als Auto eingeben. Denke das ist auf dem Board deaktiviert.