

# Tastatur funktioniert nicht

**Beitrag von „LucasMuc“ vom 26. Dezember 2019, 15:27**

Hallo Forum,

ich bekomme es einfach nicht hin das meine Tastatur und mein Touchpad richtig funktionieren.

Ich vermute das des Touchpad nicht klappt wegen der Batterieanzeige oder vielleicht ist es auch einfach nicht PS/2. Um ehrlich zu sein ist es mir auch gerade egal; die eingebaute Tastatur ist mir VIEL wichtiger.

## **Das Problem:**

Nach dem hochfahren geht die Tastatur für ca. 1min/40 Zeichen und danach tut sie nichts mehr...

(Das Touchpad hat noch nie reagiert)

## **Bisherige Lösungsansätze:**

[VoodooPS2Controller.kext](#) + [VoodooInput](#) (orginal)

Installationsvarinten:

-Im kexts/Other Ordner

[VoodooPS2Controller.kext](#) (RehabMan)

Installationsvarinten:

-Im kexts/Other Ordner

-Wie in der [how to Install](#) Datei

## **Hardware:**

# ACER NITRO 5 [AN515-52-743J]

—>

[Link zu genauen Produktdetails](#)

<—

Laptop

i7 8750H + Intel UHD 630

NVIDIA GeForce GTX 1060

16GB DDR4 RAM

Gigabit Internet IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WLAN)

Realtek PCIe GBE Family Controller (LAN)

(1TB HDD - Installiere es auf eine externe 4TB Festplatte, während die 1TB Festplatte ausgesteckt ist)

**Drivers &** Kexts im anhang

Hoffentlich wisst ihr weiter



**EDIT:**

Keine Ahnung was ich bisher falsch gemacht habe, aber mit dieser Anleitung ging es:

[LINK](#)

Nun funktionieren sowohl ALLE Touchpad-gesten und auch die Tastatur einwandfrei!!