

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Januar 2020, 11:43

Weil es eben mit USB zu tun hat. Du kannst den "internen" USB, an dem dein internes Bluetooth hängt, einfach ausschalten (dieser ist nicht als "Buchse" offensichtlich, sondern intern auf dem Board verdrahtet). Das geht mit einer eigens dafür erstellten Kext, oder vielleicht viel einfacher im BIOS.