

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „hackmac004“ vom 30. März 2020, 23:48

Hallo,

ich hab seit ein paar Tagen mein System mit OC am laufen. Vor dem Bootmenü kommen immer noch ein paar Zeilen, die mir dann als *.txt Datei auf die EFI Partition gepackt werden.

Zum einen wollte ich mal wissen, ob das bei euch auch so ist und ob das alles klar geht was da steht ? Ich schätze er checkt die anderen Platten noch nach EFI partitionen ?

Und wie schalte ich die Funktion aus, dass er mir die Datei da ablegt ?

Ich habs glaub ich irgendwo mal gesehen, aber schon wieder vergessen und finds nicht mehr.

```
00:000 00:000 OCCPU: TSC Adjust 0
00:713 00:713 OCCPU: Known Model Core Crystal Clock Frequency 2400000000Hz
01:433 00:719 OCCPU: CPUFrequencyFromART 2800000000Hz 2800MHz = 24000000 *
234 / 2
02:153 00:719 Starting ApfsDriverLoader ver. 2.1.6
02:885 00:732 OCCPU: TSC Adjust 0
03:594 00:709 OCCPU: Known Model Core Crystal Clock Frequency 2400000000Hz
04:313 00:718 OCCPU: CPUFrequencyFromART 2800000000Hz 2800MHz = 24000000 *
234 / 2
05:086 00:773 EfiBootRecord located at: 5806369 block
05:826 00:739 Real image size: 628216
06:538 00:712 Signature verified!
07:738 01:199 EfiBootRecord located at: 5803858 block
08:449 00:711 Real image size: 583928
09:174 00:724 Signature verified!
10:088 00:914 EfiBootRecord located at: 83110135 block
10:796 00:707 Real image size: 628216
11:508 00:712 Signature verified!
```