

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. Mai 2020, 16:18

[Zitat von Ig777](#)

Kann ich die Werte aus der Tabelle (aus dem ersten Post) übernehmen oder sind es nur Beispielwerte?

Die Werte sind von der AMD Referenzkarte. Du musst die Tabelle mit den Werten deiner Karte bestücken und von da aus kannst du sie dann anpassen.

[Zitat von Ig777](#)

das Einzige was mich etwas nervt ist dieses ständige aufdrehen der Lüfter für 3-4 Sekunden (ohne Grund).

Wie kommst du darauf dass die Lüfter ohne Grund aufdrehen? Das was du da beschreibst nennt sich 0 RPM. Werden die Lüfter nicht benötigt, gehen sie aus. Die Temperatur steigt dann langsam bis zu einem bestimmten Wert und dann springen die Lüfter kurz an um die Temperatur wieder zu senken. Wenn dir das nicht gefällt musst du Zero RPM deaktivieren. Die Lüfter laufen dann permanent.