

# Fenvi FV-T919 Bluetooth will nicht

Beitrag von „mankalib“ vom 8. Mai 2020, 08:56

Befilon

So würde ich Schritt für Schritt vorgehen.

- Karte in PCIe Slot einstecken (siehe Screenshot)
- beiliegendes USB Kabel an PCIe Karte und am Steckplatz auf dem Board anschliessen (USB Anschlüsse siehe Screenshot)
- USBInjectAll.[kext installieren](#)
- wenn das USB Port Limit von 15 erreicht ist, mit Hackintool USB Anschluss konfigurieren (Anleitung unter <https://www.youtube.com/watch?v=y41MfHGoJ9c> )
- letzter Schritt, falls BT immer noch nicht läuft, Onboard BT deaktivieren oder ausbauen

Gruß