

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „chrriiss18“ vom 23. Mai 2020, 00:10

slide=0 und IGFX enabled bootet zwar, bleibt aber bei 30 Hz.

Ich hab jetzt mal die Kabel/Anschlüsse gewechselt, d.h. 4K mit HDMI und FullHD mit DP.

Das hat zum Glück geholfen.

Verstehen tu ich es aber nicht.