

OC 0.6.0 Rechner schaltet nur Monitore aus - Netzteil und Board laufen weiter (ausschalten nur mit 3-4sek Power Button)

Beitrag von „Tardar“ vom 12. August 2020, 18:44

Habe die openCore Installation nach Anleitung auf deren Webseite durchgeführt.

Seitdem hat das noch nicht funktioniert.

danach hab ich an meiner plist nichts weiter geändert