

Intel HD 4600 wird nicht erkannt

Beitrag von „CMMChris“ vom 22. August 2020, 19:12

Wie soll das gehen wenn du deine NVIDIA für die Grafikausgabe nutzt? Du musst im BIOS schon deine iGPU als primäre Grafik auswählen und den Monitor an den Ausgang vom Mainboard hängen.