

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „bluebyte“ vom 14. September 2020, 09:27

[Apple-FanBoy1976](#) im dritten Bild mit Peripherals steht doch der Eintrag Super IO Configuration. Wähle das mal an und schau, ob du die serielle Schnittstelle abgestellt hast. Kann ich mir in deinem Fall nicht vorstellen, aber man hat auch schon Pferde vor der Apotheke ... Halt durch - es lohnt sich. Hatte am Anfang auch massive Probleme. Höre auf karacho. Er hat mir damals sehr geholfen.