

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. November 2020, 12:36

[Zitat von henties](#)

LuckyOldMan Komm hier nicht mehr mit, falls ich als den Vorredner gemeint war kann ich versichern nichts gelöscht zu haben.



Gruesse Henties

ich meine [Sascha 77](#) (siehe [hier](#)) u.v.a., eine vollständige Aufzählung ist mir nicht möglich. Wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Weisheit nicht auf meinem selbst erarbeiteten Wissen beruht, sondern allenfalls aus den hier erhaltenen Erklärungen entsprungen ist.

Ich nehme jetzt grundsätzlich bei einem Update von OC die Sample.plist derselben Version (und zwar die offizielle Version) und fülle diese mit meiner Konfiguration, wo nötig.

[LetsGo](#)

Bin eigentlich immer mit Bootarg alcid=1 gut versorgt gewesen, bis OC 060.



Das sind sehr viele Ids zum probieren...

schau auch in DeviceProperties, ob dort evtl. ein Eintrag zur layout-id hinterlegt ist. [furchti](#)