

**In Arbeit**

## **Dell 3060mff - keine HDMI und Dp Anzeige sowie kein Ton**

**Beitrag von „hackmac004“ vom 25. November 2020, 10:58**

[lawa.robert](#) Setz mal das bootarg `igfxonlyn=1`, dadurch sollte dein HDMI Problem gelöst werden. Falls noch nicht, dann füge noch diese hier hinzu. `igfxagdc=0`

Whatevergreen kext sollte dafür aktuell sein.