

# Hackintosh bootet nichtmehr nach Windows Installation - OpenCore Dualboot

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 8. Dezember 2020, 19:33**

ich habe es kurz überflogen- oc erkennt deine wininstall und bietet die dann im boot-menü an, wenn du über oc bootest werden imho allerdings auch die von dir gesetzten einstellungen dort in windows übernommen, die uuid ist wichtig für die lizenzprüfung, also in der config. plist leer lassen. so wäre mein stand

edit slic siehe hier - [Booteinträge bei OpenCore](#)