

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Wolle62“ vom 2. Februar 2021, 16:43

Läuft auch hier ohne Bootstrap wunderbar. BS 11.2 auch gerade installiert und läuft .

Ich ärgere mich aber schon lange mit meinem ASUS Z97Pro mit dem emulierten nvram rum.

Hier im Forum habe ich auch viel darüber gelesen. Der BIOS Mod kommt erst, wenn die Emulation des nvram absolut nicht zur Arbeit zu bewegen ist.

Das ist der Stand:

Ich habe alles nach der Anleitung bei Dortania eingerichtet.

<https://github.com/dortania/Op...blob/master/misc/nvram.md>

Ich hoffe das ist aktuell...

Im EFI Root Verzeichnis habe ich dann auch eine "nvram.plist".

Gehe ich ins Terminal und trage was ein (sudo nvram TestVar=HelloWorld)

Dann steht das da auch drin. Auch nach einem Neustart des Systems. (dann aber in HEX)

Trotz alledem kann ich kein Startlaufwerk in der Systemsteuerung festlegen oder Lautstärke.

Ist jedesmal wieder weg. Im Terminal "nvram -p" bringt auch kein Ergebnis mehr.

Mir kommt es so vor, als ob das zwar in der nvram.plist eingetragen wird, aber bei Start nicht gelesen wird.

Wie kann ich prüfen, ob das LogoutHook funktioniert? In welcher com.apple.LoginWindows.plist wird das eingetragen? Ich finde 2, wo nichts davon zu sehen ist?

Die "SSDT-PMC" habe ich auch schon testweise drin gehabt.

Ach so , Clover war vorher nie drauf. Ich hatte BS gleich mit OC clean installiert auf ner neuen SSD.