

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 26. Februar 2021, 17:37

Das muss jetzt nichts heißen. Das Netzteil alleine? Da passiert garnichts. Also auch der Lüfter dürfte sich im Netzteil nicht drehen. Erst wenn das Mainboard angeschaltet wird. Du sollst jetzt nicht ganz langsam... . Also ich hab jetzt keine Glaskugel oder sowas..., könnte Netzteil sein oder vielleicht die Kabel, oder das Board oder CPU .welche Status LED leuchtet denn wenn du normal einschaltest? Du weißt was die Status LED auf deinem Board ist?
das was früher die Postcodes beim booten waren wird auf dem Board angezeigt per LED.

Bitte nicht einfach einschalten mit deiner Ssd. Die soll nicht booten. Es geht nur darum ob du das Bios sehen kannst. Bitte organisiere dir ein Netzteil zum Gegentesten. Oder schau nach ob ein Ersthelfer dir helfen kann hier. Darfst mich auch gerne anrufen. Vielleicht können wir das per Telefon regeln. Du hast ne Nachricht von mir...