

NVRAM nicht löscher

Beitrag von „griven“ vom 1. März 2021, 15:59

Du kannst, je nach Einstellung der [SIP](#), den NVRAM auch aus dem laufenden System heraus löschen hierzu im Terminal mal `sudo nvram -c` eingeben. Der Befehl wird mit einiger Wahrscheinlichkeit einen Fehler ausgeben was aber nicht schlimm ist denn der NVRAM wird mit Ausnahme der Einstellung für die [SIP](#) trotzdem gelöscht. Ein anschließendes `sudo nvram -p` gibt den aktuellen Inhalt des NVRAMS aus und ermöglicht so die Erfolgskontrolle.