

Erledigt

Open Core bootet nicht

Beitrag von „Arkturus“ vom 6. April 2021, 14:52

Also zwischen IA32 und x64 kannst Du nix tauschen. Entweder oder. Im Zweifel nimm nochmals alle Komponenten aus X64.

IA32 steht für 32bit Firmware. Du dürftest 64bit fahren.