

Dell Optiplex 3020 SFF

Beitrag von „schabulske“ vom 18. Juni 2021, 13:55

[mac321](#)

ich habe deine config.plist mal ein wenig überarbeitet.

Bitte einmal mit deiner austauschen und testen.

Übrigens ist das alles überhaupt nicht nötig was da in der Anleitung steht die du verlinkt hast.
(NVRAM Variablen setzen fürs Bios setzen usw, usw).

Das hat bisher auch immer alles ohne funktioniert.