

EFI für mich, Radeon RX 580, ASUS Prime B360-PLUS, i5 9400-F

Beitrag von „Peam“ vom 11. August 2021, 00:13

[clo2lin](#) ganz einfach, unter "boot-args" (unter NVRAM in deiner config.plist zu finden) einfach das "-v" rausnehmen. Das war's 😊

Würde dir aber raten, das erst zu tun sobald dein System völlig einwandfrei läuft und du keine Modifikationen an der EFI mehr vornehmen möchtest, da du sonst große Schwierigkeiten bei der Fehlersuche haben wirst.

Zu deinem Wifi/BT Problem: Lade doch mal deine aktuelle EFI mit den Intel Wifi + Bluetooth Kexten hoch, ich schau mal rein ob die Kexte auch richtig aktiviert sind.