

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 3. November 2021, 18:03

[Leotust](#)

Wenn dein Parameter **csr-active-config = 00000000** so aussieht, dann ist [SIP](#) aktiv. Ich habe den Speichertakt auf 2666Mhz gelassen, läuft jetzt wirklich alles rund.

Ich kann beim besten Willen keinen Unterschied feststellen, das merkt man wohl höchstens bei Benchmarks. Und die sind mir Wurst 