

# **Z490 Vision G - OpenCore 0.7.5 zeigt nur Windows Partition beim Booten**

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 13. November 2021, 11:58**

VT-D muss deaktiviert sein bzw DisableIOMapper aktiviert.

Eventuell auch mal die Netzwerkeinstellungen löschen:

```
sudo rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist  
sudo rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist
```