

Z490 Vision G - OpenCore 0.7.5 zeigt nur Windows Partition beim Booten

Beitrag von „leberkaes“ vom 13. November 2021, 12:07

5T33Z0

Also folgendes habe ich gerade eben gemacht:

1. Netwerkeinstellungen gelöscht
2. VT-d deaktiviert (DisableIOMapper war bereits auf True)
3. NVRAM reset

Immer noch nichts 🤔

Unter Windows und Linux funktioniert sie einwandfrei.