

Finetuning Dell Latitude 5270

Beitrag von „grt“ vom 18. November 2021, 12:49

lesen, lesen, lesen. noob sein ist keine schande, noob bleiben dagegen schon... 😊

du musst dir zuerst die airportitlwm.kext laden - sollte im downloadcenter zu finden sein, ansonsten hier [KLIKK](#)

die muss in die config.plist unter kernel -> add eingetragen werden, und im kext-ordner liegen. das forcieren der IO80211Family.kext unter kernel -> force. da ist ein (deaktivierter) beispieleintrag an den kannst du dich halten.

HWC -> notebooks -> dell -> E5470