

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Vathek“ vom 19. Januar 2022, 14:55

[Zitat von kaneske](#)

Es reicht doch wenn der Hacky im 5GHz betrieben wird, du musst dafür doch nicht gleich die ganze Infrastruktur umbauen

Beides aktiv im Router und mit dem Rechner ins 5GHz Netz gehen, 2,4GHz ignorieren und fertig...

Wo kann man das einstellen? Bei mir ist das Ding per default als 5GHz gelistet in der FritzBox, aber explizit auswählen geht auch? Wäre natürlich toll, wenn die Lösung so einfach ist. Allerdings war die letzten Tage der WLAN Empfang im Hacki (per 5GHz) so miserable, dass ich wieder zurück auf Kabel bin, obwohl die Antennen direkt auf die Fritzbox zeigen (ca 3m Distanz). Die Fenvi wird zwar einwandfrei erkannt, aber in der Praxis komplett unbrauchbar, sowohl WLAN wie Bluetooth.