

# Grafikfragmente bei Boot

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 9. Mai 2022, 19:56**

Soweit ich weiß kannst du im Bootloader nur für den Boot die Auflösung einstellen, diese ändert sich aber sobald das os die stelle erreicht wo man os einrichtet oder auch später das Passwort eingibt. Ist leider alle bei der HD4400 etwas blöde, weil es bei dieser igpu dieses Problem leider sehr oft gibt