

Keine HDMI-Tonausgabe mit Radeon RX580

Beitrag von „Truman“ vom 19. August 2022, 19:30

[Zitat von Doctor Plagiat](#)

HDMI-Lautstärke lässt sich nur am Endgerät steuern bzw an den Lautstärketasten am Monitor.

Installiere mal bitte [MonitorControl](#)

Mit dieser App kannst du über die Tastatur (Lautstärketasten) dein HDMI-Signal steuern.

Vielen Dank für den Tipp mit MonitorControl. Dort hat man gesehen, dass die Lautstärke auf 0 gestanden war. Aber selbst mit voll aufgedrehter Lautstärke kam kein Ton z.B. bei VLC.

Vielleicht sollte ich es mal mit deinen Einstellungen probieren. Dazu muss ich aber erstmal wieder den ALC1220 aktivieren.

Muss ich eigentlich diesen kext (FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext) verwenden ?