

Aus Intel CT Desktop Adapter eine Apple NIC machen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 28. August 2022, 00:27

das zielmedium oder die partition, muß größer sein von der kapazität, da das bootimg.flb bereits 2,41 mb groß ist,- wenn weniger platz auf dem ziel ist= passt es nicht

--

ich habe das jetzt nicht ausprobiert am lebenden usb-stick, aber wenn so wie geschrieben, keine entsprechende freie kapazität vorhanden... siehe oberhalb dieses satzes..

edit- ggf muß man das bei rufus noch entsprechend einstellen, so ähnlich wie die efi-partition beim osx entsprechend groß sein muß, welches sie allerdings idr zumeist ist..

lg 😊