

Ist das normal, dass nach Sleep Bluetooth nicht mehr funktioniert?

Beitrag von „griven“ vom 7. Februar 2023, 08:44

Hum ob da mal nicht das BT Device ansich nen Hau weg hat ?!?

Anyway mal versucht die Kiste komplett stromlos zu machen (Ausschalten, Akku ab) und dann in Linux zu booten? Wenn BT dann tut wie soll war es ein hänger in der FW des Moduls wenn nicht dann hat vermutlich das Modul nen Hau weg...

Linux über OC oder über das Bootemu vom Rechner gestartet? Nicht das Ihr am Ende irgendwas an/im ACPI noch drin habt was das Probleme macht ?!?