

# MSI Z490 Tomahawk Hackintosh (wieder) zum laufen bringen

Beitrag von „cobanramo“ vom 10. Dezember 2023, 23:16

[Zitat von Vostec](#)

Display aus und es passiert nichts mehr (Rechner läuft aber weiterhin)

Das liegt vermutlich daran an deinen "DeviceProperties" die du eingestellt hast, da ist IGPU mitkonfiguriert.

Ich würde dir empfehlen das du den IGPU im BIOS deaktivierst, der ist mit deiner 6800 XT unnötig.

Hab dein EFI komplett überarbeitet und aktualisiert, nimm einfach den EFI im Anhang und ergänze nur die SMBIOS von dir.

Den hab ich hier neu generiert.

[Zitat von Vostec](#)

Zeile „com\_apple\_filesystems\_nfs: successfully loaded NFS module“

Das hat nichts zu bedeuten, es kann dein Graphic nicht initialisieren.

Teste mal einfach den EFI im Anhang, vergiss den NVRAM Reset nicht.

Gruss Coban