

Interne NVMe wird als externe Platte angezeigt.

Beitrag von „Audax“ vom 31. März 2024, 13:54

Hallo Leute!

Wie kann ich das korrigieren?

Habe das hier gefunden: [Interne Platte wird als extern angezeigt](#)

Die Lösung ist aber nicht mehr vorhanden...