

Erledigt

Z87X-UD3H - Frage zu BIOS-Einstellung VT-d und USB

Beitrag von „RalphD“ vom 9. Juni 2014, 18:35

Hallo,

manchmal startet der Rechner nach dem ausschalten wieder und manchmal fährt er nicht ganz runter. Ich denke, dass das an der VTd Einstellung liegt. Nur leider komme ich da nicht hin. Auch wenn ich die Intel Virtualisierung Technologie ausschalte bleibt das VTd-Feld inaktiv. Wo und wie bitte kann ich das ausschalten?



Eine zweite Frage bezieht sich auf die Nutzung der Apple Kabel Tastatur. Mit dieser komme ich weder ins BIOS noch kann ich wenn dann mit einer anderen (PS2-Tastatur) drin bin etwas bewirken. Das gleiche ist es mit der Apple Magic Mouse. Die USB Einstellungen sind im BIOS nicht eingeschränkt.

Danke für eure Hilfe im voraus.

LG Ralph

Beitrag von „DoeJohn“ vom 9. Juni 2014, 19:02

Die i7-4770K-CPU hat die Technologie nicht eingebaut, dafür aber die VT-x-Technologie! Deswegen bleibt das Feld inaktiv! Also liegt es nicht an VT-d! Hast du Wake on Lan auf "Disable"?

Beitrag von „RalphD“ vom 9. Juni 2014, 20:40

WOL ist disabled. Hm, bleibt noch das USB Problem.

Gesendet von meinem S4 mini.

Beitrag von „TuRock“ vom 9. Juni 2014, 22:12

Hast du alle USB Schnittstellen schon probiert!?
Sonnst würde ich mit Multibeast - USB 3.0 installieren und versuchen!

Beitrag von „RalphD“ vom 9. Juni 2014, 22:31

Ob osx geht ja alles. Nur im BIOS nicht. Aber ich probiere es mal.

Gesendet von meinem S4 mini.

Beitrag von „thomaso66“ vom 9. Juni 2014, 22:33

Nimm die Oberen USB Ports am Motherboard, da habe ich meine Apple Tastatur OOB angeschlossen, geht auch im Bios einwandfrei.

Beitrag von „RalphD“ vom 10. Juni 2014, 00:53

Alle habe ich noch nicht probiert. Bei den oberen zwei klappt es auch nicht. Werde morgen noch mal die anderen probieren. Ist schon eigenartig. Im BIOS habe ich den Vollsupport eingestellt und die reagieren trotzdem nicht.

Beitrag von „thomaso66“ vom 10. Juni 2014, 11:53

Schnelles Booten auf off.

Beitrag von „RalphD“ vom 10. Juni 2014, 14:59

Nö. Auf UltraFast. Umstellen?

Gesendet von meinem S4 mini.

Edit

Habe es umgestellt. Was soll das eigentlich bewirken? Mit der Appletastatur komme ich immer noch nicht ins BIOS. Ob das AusschaltenProblem gelöst ist habe ich noch nicht getestet.

Beitrag von „thomaso66“ vom 10. Juni 2014, 15:01

Ja Du hast es auf UltraFast stehen, und es soll auf **aus** geschaltet werden. Damit Dürfte sich dein Problem gelöst haben.

Nicht alles was man im Bios anschalten kann, ergibt auch Sinn, schon gar nicht wenn dadurch gewisse Bereiche beim Booten gar nicht mehr richtig Initialisiert werden, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgeladen werden, um den Nutzer das Gefühl zu geben er ist schneller mit seinem Boot Prozess....

Beitrag von „RalphD“ vom 10. Juni 2014, 17:56

Also runtergefahren ist er eben korrekt. Das hat er zwischendurch aber auch mal gemacht. Muss ich weiter beobachten.

Ins BIOS komme ich mit der Appletastatur aber trotzdem nicht. Sag mal, muss ich eigentlich die fn-Taste mit drücken? Ich denke das ist eine softwareseitige Einstellung in OS X und beim Start der Rechners noch nicht aktiv oder?