

**Erledigt**

## **Unibeast boot Problem**

**Beitrag von „TheJustJoined“ vom 29. September 2014, 18:28**

Heyho, ich hatte auf meinem PC schonmal nen Hacki laufen, den ich dann allerdings gelöscht hab. Gestern wollte ich mir wieder einen aufsetzen, ich hab den Unibeast Stick erstellt und wollte davon booten, kam allerdings nichtmal in Chimera. Am Stick liegt's nicht, ich hab den bei nem anderen PC getestet. Hab meine Bios-Einstellungen auch schon auf Standart zurückgesetzt, aber ich komme immer nur zu diesem drehenden "minus" das dann auf einmal anhält. Von der Hardware ist alles gleich geblieben...

---

**Beitrag von „John Doe“ vom 29. September 2014, 18:29**

deine Grafikkarte ist das Problem du musst mit der iGPU booten die 280x geht erst im OS

---

**Beitrag von „TheJustJoined“ vom 29. September 2014, 18:31**

Trotzdem müsste er in den Bootloader booten... ich habs auch schon mit der Internen GPU probiert... bleibt trotzdem bei dem drehendem Minus stehen...

---

**Beitrag von „John Doe“ vom 29. September 2014, 18:32**

was hast du den im Bios eingestellt bei der GPU ?

---

**Beitrag von „TheJustJoined“ vom 29. September 2014, 18:35**

Intern, nicht PCI-E, VD-t an, Virtualisierung aus, habe aber auch schon mit Virtualisierung an probiert

---

### **Beitrag von „thomaso66“ vom 29. September 2014, 18:45**

Stell mal dieses ein.

Extreme Memory Profile : Profile1

Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!

XHCI Mode : Auto

Audio Controller : Enabled

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVM](#)T Total Memory Size : MAX

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Secure Boot : Disable

VT-d : Disable

Wenn das nicht hilft boote mal mit -v und mach ein Foto wenn er hängen bleibt, und dann hochladen.

---

### **Beitrag von „John Doe“ vom 29. September 2014, 18:46**

so wie ich das verstehe kommt er nicht mal bis zum Bootloader

---

### **Beitrag von „TheJustJoined“ vom 29. September 2014, 18:48**

Ja, ich kann garnicht mit -v booten, da ich garnicht bis zum bootloader komme... ich kanns übrigens erst morgen oder übermorgen ausprobieren...

---

### **Beitrag von „ProfA12345“ vom 29. September 2014, 18:51**

Wieso, was kommt denn, wenn du zum Bootloader möchtest?

---

### **Beitrag von „TheJustJoined“ vom 29. September 2014, 18:53**

Ein sich drehendes minus (das normalerweise vorm Bootloader kommt) das dann aber einfriert und so bleibt

---

### **Beitrag von „Slowie“ vom 29. September 2014, 19:46**

Wenn es schonmal geklappt hat würde ich einen USB 2.0 Port nehmen und sicherhaltshalber die HDD ab klemmen.. Und vllt mal den Stick neu erstellen 😊