Air Pi - AirPlay mit dem Raspberry Pi

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 27. Januar 2014, 09:35

Also der Dienst läuft?
(evtl mal mit sudo service shairport restart neustarten)
der Pi wird im Phone angezeigt?
Die Lautstärke am Phone ist aufgedreht?
Das Phone spielt musik ab?
und es kommt nirgends (HDMI oder Kopfhörer) was raus?