Erledigt DSDT muss nach jedem BIOS Reset neu gepatcht werden

Beitrag von „Ka209“ vom 30. Juli 2017, 01:47

eine einmal gepachte DSDT ist gepacht die entpacht sich nicht selbst
die SSDT´s liegen bei mir in clover Ordner unter acpi gepacht mit der DSDT zusammen drin ansonsten startet mein System auch nicht.

und wenn deine Batterie mal leer ist was ich auch nicht verstehe weil die cosmos Batterie hält ja nicht nur 1 Monat oder so sondern jahre, stellt man einfach die Einstellungen wieder ein wie zuvor und gut ist.

wieso klemmt man die Batterie ab nur im äußersten Notfall ansonsten stellt man nur das bios oder uefi nur um