PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „apfelnico“ vom 27. Juli 2021, 16:55

> Zitat von werni0815
>
> Hi,
>
> wie gewünscht.
>
> Anbei die beiden Dateien.
>
> Kann ich die drei Boot-Argumente wieder raus nehmen?
>
> Nochmals vielen Dank.

Die Bootargumente lass mal noch drin, später wenn alles ok ist, dann "-v" raus, die anderen beiden bleiben.

Bitte noch die angefügte DSDT.aml tauschen (EFI\CLOVER\ACPI\patched), neustarten und wieder die beiden neu erstellten Dateien (Systembericht und IOReg) zurück zum überprüfen. Habe noch Optimierungen vorgenommen und Thunderbolt angepasst.

EDIT:

Updaten Big Sur: Einfach dein vorhandenes System klonen mit "Carbon Copy Cloner", und dieses dann aktualisieren. Geht schneller als Boot/Installations-Stick erstellen, ohnehin auf weiteres Medium installieren und dann Daten migrieren.