


**Erledigt**

## **Still waiting for Root device!!!**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 12. Juni 2014, 21:36**

Unter Windows erstellst Du dir einen Boot fähigen DOS Stick nach dieser Anleitung

guckst du hier ➔



<http://www.hackintosh-forum.de...&postID=106127#post106127>

Für dich der Part ab flashen mit DOS .

Ich hänge das für dich passende Flash Programm hier an, Aufruf im Dos ist dann Eflash.exe  
Name der Biosdatei.xxx dann sollte es automatisch Flaschen.