## [OZM] Unterschied 828M zu 894M

## Beitrag von "thomaso66" vom 18. Juni 2014, 23:26



Backup vom BIOS via QFalsh dann dort einfach das Ozmosis und gegebenenfalls die OzmosisDefaults austauscht, dann können die Lan usw. Kexte drin bleiben.

Neme ich ein Frisches BIOS und statte es mit mehr als Ozmosis aus, zum Beispiel mit einem Lan Kext führt das zur KP.

Meine Vermutung geht da in Richtung NVRAM.....da wird ja einiges gespeichert.