

Erledigt

Ozmosis GA-Z87X-UD3H - F10 Mod

Beitrag von „mcray“ vom 29. September 2014, 10:21

die ROM ist Modifiziert

- Bau dir eine Stick mit Clover mit dem du in das System Booten kannst nach dem Flashen
- [BIOS Flashen](#)
- starte das System mit dem BIOS wenn du Glück hast kommst du gleich in das OS X wenn nicht dann mit Clover.
- nach dem Start die EFI suchen die auf der Platte ist die an SATA 0 Anschluss angeschlossen ist, wo Ozmosis sein EFI Ordner erstellt da die Plist hinein Kopieren
- Plist öffnen und bearbeiten alles was du nicht im System hast kannst du abstellen
VoodooHDA brauchst du nicht und eine ATI Karte hast du auch nicht verbaut.
- nur noch deine SMBIOS daten eintragen und speichern
- Neustart, beim Interface die Tasten win+alt+p+r drücken und das war es schon.