

**Erledigt Neukonfiguration von Yosemite auf Z97x
UH3D mit OZMOSIS F7 Mod**

Beitrag von „TuRock“ vom 11. November 2014, 20:00

Ach Windows will nicht booten!?

Hast du über nvram Filter aus !?

Code

1. sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter=%01