

Erledigt

Temperaturanzeige mit istat auf Z87-Board

Beitrag von „DoeJohn“ vom 20. November 2014, 13:15

So wie ich das sehe, fehlen in deinem Ozmosis Bios die Sensor-Kexte. Du müßtest die Kexte mit der herkömmlichen Methode installieren! HW-Sensors gibt es hier:
<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=17830>

Du müßtest danach nur die FakeSMC.kext im Ordner System/Library/Extensions wieder löschen, ansonsten ist sie 2mal vorhanden, einmal im Bios und dann in diesem Ordner!