

Anleitung Lenovo T61 Type 6464 CTO Snow Leopard dann Yosemite

Beitrag von „route66“ vom 3. Dezember 2014, 23:39

Liebe Forenmitglieder,

bei so einem alten Notebook wie dem T61 seit ihr sicher sehr erfahren. Ich habe mehrere Anleitungen durchprobiert, leider ohne Erfolg. Ich hab Intel Grafik, Snow Leopard bootet bestens mit iboot 3.3.0 und allen Treibern...jedoch nicht von HDD. Nach Download von Yosemite per Update startet dieses auch nur langsam und ohne Treiber.

Mein Wunsch ist eine simple Anleitung auf einen Lenovo T61 (eingebaute SSD, 8GB RAM, Atheros WLAN Karte) mit einer MacOSX Snow LeopardDVD ein Yosemite zu installieren.

Vielleicht kann jemand der vor einiger Zeit das gleiche Problem bewältigt hat, eine entsprechende Anleitung posten mit entsprechenden Links zu den notwendigen Files.