

Anleitung Lenovo T61 Type 6464 CTO Snow Leopard dann Yosemite

Beitrag von „YogiBear“ vom 4. Dezember 2014, 20:55

Nimm Chameleon, denn mit Clover gibt es imho zuviele Probleme (zumindest in Verbindung mit Yosemite).

Nach der Chameleon-Installation tauscht du die boot-Datei im root deines Laufwerks gegen die angehangene aus. Dazu die Zip-Datei auf den Desktop legen und entpacken. Dann gehst du ins Terminal und gibst nacheinander die folgenden Befehle ein:

Code

1. `sudo -s`
2. `cp /Users/xxxx/Desktop/boot /boot`
3. `chflags hidden /boot`

(xxxx steht für deinen Benutzernamen mit dem du dich einloggst)

EDIT: :hware: