

# Anleitung zu HW Sensors

**Beitrag von „Griven“ vom 10. Januar 2015, 23:21**

Oh, I see! Yes of course...

Bitte entferne mal die Installierten Sensoren aus dem Paket inkl. der mit Ihnen installierten FakeSMC.kext wieder aus /System/Library/Extensions und ersetze dann Dein bisheriges Ozmosis bitte gegen dieses hier [B75m-d3h\\_oz1479.rom.zip](#) Als ich das Rom damals gemacht habe, habe ich die Sensoren raus gelassen aufgrund von Platzmangel. Heute weiß ich ein wenig mehr (die B75 waren meine ersten) und daher können sie auch wieder rein. Die angehangene Firmware umfasst auch die Sensoren...