

Erledigt

Acer V3 772g

Beitrag von „al6042“ vom 25. April 2015, 15:41

Zieh mal die DSDT und alle SSDTs entweder mit einem Clover Bootstick (Taste F4 im Clover Boot-Menü, schreibt die Dateien in den CLOVER-Ordner unter /ACPI/origin).

Oder per Linux Live-CD mit folgendem Terminal Befehl:

Code

1. `cd ~/Desktop`
2. `sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/DSDT > DSDT.aml`
3. `sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/SSDT > SSDT.aml`
4. `sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/SSDT-1 > SSDT-1.aml`
5. `sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/SSDT-2 > SSDT-2.aml`
6. usw.

Dann die Dateien auf einen USB Stick kopieren, OS X Booten und dann mit MacIASL wieder bis ins Koma patchen...