

**Erledigt**

## **Nach Ozmosis Bios Flashen bleibt der Bildschirm schwarz Asus Sabertooth Z77**

**Beitrag von „Griven“ vom 1. Mai 2015, 19:05**

Hum dann ist was generell faul an der Kiste...

Grundsätzlich muss immer other OS eingestellt werden weil sonst Secure Boot den start von OS-X verhindert zusätzlich sollte ein angesteckter USB Stick mit dem OSX Installer drauf erkannt werden und je nach Einstellung im Bios auch direkt gebootet werden. Wähl mal den Installer als Bootdevice aus und drück direkt danach win+v (ca. 2 sekunden gedrückt halten).