

OS-X-Fake-PCI-ID kext-injection von RehabMan

Beitrag von „QSchneider“ vom 25. Juli 2015, 14:24

Dies ist eine deutsche kommentierte Anleitung, in der ich versuche, das sehr gute aber englische Original [Google "RehabMan OS-X-Fake-PCI-ID"] zu erläutern.

A. Kurzanleitung (ohne Erläuterung)

Spoiler anzeigen

B. Langanleitung

Spoiler anzeigen

C. Troubleshooting

Sollte mal etwas schief laufen und man zu viel auf einmal gewollt haben, so kann man im Bootmenü von Clover unter (Optionen) auch händisch Einstellungen der config.plist (NUR für den diesen Bootvorgang) setzen oder entfernen.

Ich dokumentiere dies genauer in einem extra Thema und verlinke es hier sobald es fertig ist.

Darüber hinaus müsstet ihr einen Thread aufmachen, der sich auf diese Anleitung bezieht und folgendes enthält

0. Eine vollständige Signatur eures Systems (Ist immer gut)
1. Screenshots von Apple/Über diesen Mac/Systembericht (speziell Hardware, Hardware/LAN bzw. Netzwerk/WLAN)
2. Screenshot eures EFI-Ordners (speziell EFI/CLOVER/kexts/10.XX)
3. Eurer config.plist

1-3 natürlich vor dem reboot anfertigen und extern speichern ...

... UND bitte jetzt erst mit dem Durchführen beginnen 😊